




## Aufbau - & Verwendungsanleitung

Ansicht: Temporärer Einzelanschalgpunkt Klasse A - DIN EN 795

Stand: 2017.08.25








SCHRITT 3

SCHLIESSEN SIE ALLE SICHERUNGSRIEGEL.
PLATZIEREN SIE DEN HALTER UND KLEMMEN SIE
DIESEN ÜBER DIE STELLSCHRAUBEN GLEICHMÄSSIG MIT 50NM






## Aufbau - & Verwendungsanleitung

Ansicht: Temporärer Einzelanschalgpunkt Klasse A - DIN EN 795

Stand: 2017.08.25



DEN ANSCHLAGPUNKT SO WÄHLEN, DASS EIN PENDELSTURZ VERHINDERT WIRD. DIE ANSCHLAGEINRICHTUNG MUSS IN ALLE ZU ERWARTENDE RICHTUNGEN BELASTBAR SEIN.